首先請先按照使用手冊安裝麥克風到粉紅色的 3.5mm 的接頭上。



再確認機器右下角是否有[Audio Edck]的小圖示(如下圖),如果沒有圖示,請確認驅動程式是否安裝成功,或重新開機試試。



下圖是音效驅動程式畫面,請選擇左邊由上數下來第四個圖示[錄音] 如下圖,然後在[錄音選擇]中請選擇[Input Mix],接下來在畫面中 央的左右聲道應該會出現跳動(下圖中綠色音量條),若有則代表聲 音有輸入,如果沒有請先選擇[Line-In]在選回[Input Mix]試試。



接下來再確認 WINNOWS 的錄音裝置是否為 ONKYO 音效卡,請先 選擇左下的[開始],接下來選擇[控制台]。

Cooler-PC	
Image: Street Explorer         Internet Explorer         Image: Street Explorer <th><ul> <li>              我的文件</li></ul></th>	<ul> <li>              我的文件</li></ul>
Audio Deck 所有程式(2)	<ul> <li>● 説明及支援団</li> <li>● 提尋公</li> <li>● 執行(B)</li> </ul>
🏄 開始 🔰 🌲 Windows Lr	<ul> <li>         ・ 登出し         ・         ・         ・</li></ul>

B <sup>1</sup> 目刻計								0000000						. 🔿 🔀
\$\$0 460 840 2587	U IAD	1644(H)												*
GT-X - O - 2 10m	• 🕒 2015	· 🛄-												1.00
and the fight the second se		0		(*)	~	64	<b>F</b>	Ø	<b>1</b> 10	6	-	24	্যান আন	108
🛃 RM# 🗉	Second Second	Avin Addie	i <b>jini</b> ji Bary Anio	lan.	Quint Time	an a	10991 (B	erio da	negan.	ukont -	デジ	an en	399 360	
D constrained	Ser.	Perenalitäti	Denk.	•			ani tomone	0	A	a.u 	1200	\$ <b>7</b> 7		
12980 A	ARPRI .	200 (100) (201 (100)	S INC.	1000 1001 1001 1001	N MARAN	日本の工作	A計用研究	1487 11月1日	100 1000000	NEW C	200 A	NHSAU	NB.ST&P	
Westweet Option and DUARTIN	1		-10 L		CHIM		M M H		相式	-			0	
	2000 2000 2000 2000	्याः सन्नावन	1000 FOR 100	EN SMH	Ring and	initia ilia ilia ilia ilia ilia ilia ilia	2	1999 2019 2019	872 872	<b>警</b> へ 単立				
			根据测			1								
								優	<b>电电路的接管</b> 机	· 机封闭的	中国新聞新聞	MARKEN -		
	1.00		677 (F	Sec. 2.						NA ACIES			A 100 N 100	

## 接下來請選擇[**聲音及音訊裝置**],滑鼠點兩次打開

請確認是否有開啓靜音選項,[**靜音**]請不要打勾;接下來先選擇音訊。

聲音及音訊裝置 內容 🛛 🛜 🔀
音量 音效 音訊 語音 硬體
Envy24 Family Audio (WDM)
楼置音量
「「「「「「「「「」」」」
☑ 在工具列中放置音量圖示(1)
進階(型)
喇叭設定
使用下列設定來變更個別的喇叭音量和其他設定。
喇叭音量③ 進階回
確定取消 套用(点)

請確認音效播放及音效錄音的下拉式選單中,是否為 ONKYO 音效 卡(如下圖),若需調整音量大小可以按[**音量**]調整。

聲音及音訊裝置 內容	?	×
音量 音效 音訊 語音 硬 音效播放 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	證	
Envy24 Family Audio (WDM)	~	
首重(Y) 進階(W) → 音效錄音 → 預設裝置(E):		
Envy24 Family Audio (WDM) 音量(0) 進階(C)	~	
MIDI 音樂播放 預設裝置(F): Microsoft GS Wavetable SW 合成	~	
音量(M) 關於(B) ■ 日本		
確定 取消 套	用(A)	

再確認語音標籤頁中語音播放及語音錄音的下拉式選單中,是否為 ONKYO音效卡(如下圖),若需調整音量大小可以按[音量]調整。

聲音及音調	装置 內容			? 🔀
音量這些設定	音效 音效 語音播放或您	音訊	語音 公 的控制音量	<b>硬體</b> 和進階選
項。 語音播	放 預設裝置(D):			
三五立的	Envy24 Famil	y Audio (WDN 音量(Y)	() 〕 ( 道) 道)	¥0
	·■ 預設裝置(E): Envy24 Famil	y Audio (WD)	4)	~
		音量())		楷(C)
		確定	取消	〕 (套用(▲)



## 接下來登入 MSN,選擇工具內的[音訊及視訊設定]

第一次開啓如下圖,請將預設改成自訂,並在喇叭與麥克風的下拉式選單中選擇 ONKYO 音效卡。

設定音即	和親訊 - 喇叭/麥克風或苑持整賞	X
		~
喇叭/	麥克風或免持聽筒	۲
選取想	『要使用的喇叭∕麥克風或免持聽筒。	
預設		
	喇叭(K)	
~	Envy24 Family Audio (WDM)	~
2	麥克風( <u>M</u> )	
	Envy24 Family Audio (WDM)	~
	以正常的說話聲音對著麥克風說話來測試麥克風音量。	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	《上一步图》 下一步 (M) > 完成	取消

設定完成(如下圖)。麥克風的綠色代表聲音大小,此時如果有聲音 輸入便會移動。

設定音訊和視訊 - 喇叭/麥克風或鱼持點筒	
	<u> </u>
喇叭/麥克風或免持聽筒	0
選取您要使用的喇叭/麥克風或免持聽筒。	
ning (K)	
Envy24 Family Audio (WDM)	
Envy24 Family Audio (WDM)	
以正常的説話聲音對著麥克風說話來測試麥克風音量。	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
<上一步图 下一步图 完成 完成	取消

ち PChome - Skype (TM) - 選項			
1 総算	音效設定:調整您電腦	<b>以</b> 論的音效設定	
🕃 一般設定	🔮 聲音輸入	Envy24 Family Audio (WDM)	
() 音效鼓定	-⊥ 音量	低 高	
▲ 播放鈴聲		☑ 由 Skype 調整我的音效設定	
🕒 親訊設定	🔊 聲音輸出	Envy24 Family Audio (WDM)	
	音量	<ul> <li>✓ 自動調整規聲器設定・</li> </ul>	
▶ 通知訊息	▲ 鈴蓉	使用選擇的揚聲器	
通話		■電腦揚聲器響聲	
💿 即時訊息 & 手機筒訊	甘植你能做放来	顯示。	進階選項
☆ 進階	★ IE 25 IE (KU) ₽ ●	ut電話	
	2 更多關於設定地	的音效的資訊	
	🔋 🎘 Skype Shop	購買耳麥或是 Skype 專用電話	
		確定	取消

再來登入 Skype,開啓[**功能**]中[選項],選擇左邊的音效設定。

## 請將音量下方的[由 Skype 調整我的音效設定]和[自動調整揚聲器設

定]兩個選項不要打勾,並將藍色小球依聲音大小左右移動音量。

PChome - Skype (TM) - 選項		
1 総変	音效設定:調整您電腦	齡音效設定
<b>⑤</b> 一般設定	🖗 琴音藝入	Envv24 Family Audio (WDM)
() 音效設定	⊻ ¥8₩∧ 音量	
🔊 播放鈴聲		📃 由 Skype 調整我的音效設定
💼 親訊設定	🔊 聲音輸出	Envy24 Family Audio (WDM) 💟 🕥
S. 58	音量	□ 自動調整揚聲器設定。
▶ 通知訊息	▲ 鈴蓉	使用選擇的揚聲器
④ 通話		□ 電腦揚聲器響聲
居首数于 3 息居相限 🧿	甘油椒体动动来	顯示進階選項
袋 進階	· テモンジェ (1) デオ	NT # 200 Tec.
	A 打一通免費的源	
	⑦ 更多關於設定地	的音效的資訊
	🔋 従 Skype Shop	購買耳麥或是 Skype 專用電話
		確定取消

S PChome - Skype (IM) - 選項			
<b>1</b> #夏	音效設定:調整您電路	的音效設定	
😮 一般設定	- 	Fouv/24 Family Audio (WDM)	
() 音效設定	坐 ¥8∰∧ 音量	EINY24 Fainity Audio (WDH)	
<b>》</b> 播放鈴聲		🗌 由 Skype 調整我的音效設定	
回 視訊設定	🔊 聲音輸出	Envy24 Family Audio (WDM)	<b>v o</b>
	音量	<sup>也</sup> □ 自動調整揚聲器設定・	
▶ 通知訊息	▲ 鈴蓉	使用選擇的揚聲器	~
<b>()</b> 通話		■電腦揚聲器響聲	
即時訊息 & 手機質訊			顯示進階選項
(2) 進階	具他認定做的爭		
	3 打一連免費的想 2 更多關於設定物	的音效的資訊	没有總見聲首嗎?
	圓 從 Skype Shop I	莆買耳麥或是 Skype 專用電話	
			確定取消

## 如果需要測試可以按下方的[打一通免費的測試電話]

此時會出現如下圖的畫面,對方電腦會用英文說明,等約20秒她會 停止說話,這時你可以說話或發出聲音對方會錄下來,之後他會播 放剛剛錄的聲音,可以藉此來判斷哪裏有問題。

Cope PChome - Skype (TM)	
Skype 聯絡人(U) 對話(Y) 通話(W) 檢視(X) 功能(Y) 說明(2	2)
<b>`</b>	💊 Echo / Sound Test Service
新培影音或留下訊息給您的朋友。 個人化・ 以低廣的費率撥打一般與行動電話。	③ http://www.skype.com/go/help       ④ Hi, this is Skype auto service. Add me to ye give me a call to test See http://www.skype.com/go/help         ③ trip://www.skype.com/go/help       ④ Hi, this is Skype auto service. Add me to ye give me a call to test See http://www.skype.com/go/help
「「「新増マ」	Skype
聯絡人 對話視窗	□ 結束通話 送通中 ③ <●
10,887,017 位用戶上線中	I 、 撥打給 Echo / Sound Test Service * 通話時間 00:46。
會 撥打電話	📞 與 Echo / Sound Test Service 通話
<ul> <li>Q 線上搜尋</li> <li>■ 商城</li> <li>PChome</li> </ul>	◎ ▼